

Программирование кодов новых брелоков-передатчиков

В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков. При программировании нового или дополнительного передатчика, все коды ранее запрограммированных передатчиков (5-кнопочных и 4-кнопочных) будут автоматически стерты из памяти системы.

Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после предыдущей операции. Если 15-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналом сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание система также немедленно выйдет из режима программирования.

Вход в режим программирования передатчиков

1.

Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание. Если функция №1.7 запрограммирована, как стандартный (не кодированный) режим аварийного отключения охраны, то перейдите к шагу 3.

2.

Введите персональный код отключения системы, как описано в разделе «Аварийное снятие системы с охраны с помощью персонального кода».

3.

В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза.



Сигналы

Сигналы сирены

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы

Светодиодные индикаторы

Программирование передатчиков

1.

Нажмите и отпустите кнопку  передатчика.

[АВТОМОБИЛЬ]



длинный сигнал sireны



[БРЕЛОК]

1 звуковой и/или вибросигнал

2.

Повторите шаг 1 для всех оставшихся передатчиков, которые Вы собираетесь использовать.

Выход из режима программирования передатчиков

1.

А) Выключите зажигание или

Б) Подождите 15 секунд, не производя никаких действий.

[АВТОМОБИЛЬ]



1 короткий и 1 длинный сигнал sireны