

## Запись брелков в автосигнализацию

Всего в память автосигнализации можно записать до 4 брелков. Запись брелков производится при выключенном режиме охраны в следующем порядке:

- 1 при выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 7 раз и включите зажигание;



**автомобиль**

- прозвучит 7 сигналов сирены, подтверждающие вход в режим записи брелков радиуправления

- 2 нажмите одновременно и коротко кнопки 1 и 2 брелка (для записи дополнительного брелка также нажать кнопки 1 и 2);



**автомобиль**

- прозвучит 1 сигнал сирены



**брелок**

- прозвучит 1 сигнал

- 3 повторите пункт 2 для всех записываемых брелков;

Интервал между записью разных брелков не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены.

- 4 для выхода из режима записи брелков выключите зажигание;



**автомобиль**

- в подтверждение выхода последуют 3 световых сигнала



**Внимание!** При записи брелков в автосигнализацию ранее записанные брелки удаляются из памяти системы и отключается привязка записанных в память радиореле R2. Поэтому, все брелки должны быть записаны в одном цикле программирования (см. пункт 3 стр. 109), а для восстановления привязки радиореле R2 выполнить действия, описанные на стр. 72.

## Программирование персонального кода экстренного отключения

Персональный код экстренного отключения режима охраны или режима антиграбля может состоять из 1, 2 или 3 цифр. Каждая цифра может принимать значение от 1 до 6 включительно.

**Алгоритм программирования персонального кода**

**1**

войдите в режим программирования функций и выберите один из вариантов персонального кода экстренного отключения (функция 9 таб. программирования, стр. 43);

**2**

войдите в режим установки персонального кода;

При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 4 раза. Каждое нажатие сопровождается загоранием светодиодного индикатора.

**3**

включите зажигание;



**автомобиль**

- Прозвучит 4 сигнала сирены