

Всего в память системы можно записать 4 брелка.

Для программирования дополнительных передатчиков системы:

1. Нажмите сервисную кнопку «VALET» 7 раз и включите зажигание.

- прозвучат 7 сигналов сирены

2. Нажмите на брелке одновременно кнопки 1 и 2 и удерживайте до подтверждения.

- прозвучит 1 сигнал сирены и 1 сигнал на брелоке

Повторите пункт 2 для всех записываемых брелков. Интервал между записью каждого брелка не должен превышать 5 секунд. Успешная запись каждого нового брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены. Выключите зажигание. В подтверждение выхода из режима записи брелков последуют 5 вспышек габаритов.

Внимание! При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации.